

BVA ALARMTOESTEL *

D-5000

PRESENTATIE EN KENMERKEN

36€ /MAAND EX. BTW

Zonder contractuele duurverplichting, alles inbegrepen
(Monitoring 24u/24 - Hardware - Sim -Onderhoud)



DE D-5000 IS HET KLEINSTE BVA TOESTEL MET DISPLAY IN ZIJN KLASSE. HIJ HEEFT ALLE HOOFDFUNCTIES VAN EEN RECENTE LONE WORKER SOLUTION.

- ❑ Lone worker device functies: Vrijwillig alarm, val detectie, detectie van afwezigheid van beweging ("Dead-man")
- ❑ Grafisch display met klok
- ❑ Speciale SOS-knop
- ❑ 2G/3G/4G, VoLTE en UMTS (GSM 900/1800 MHz) netwerken
- ❑ WCDMA: Bd.1 (2100 MHz) / Bd.3 (1800 MHz) / Bd.5 (850 MHz) / Bd.8 (900 MHz) LTE-FDD: Bd.1 (2100 MHz) / Bd.3 (1800 MHz) / Bd.5 (850 MHz) / Bd.7 (2600 MHz) / Bd.8 (900 MHz) / Bd.20 (800 MHz) / Bd.28 (700 MHz) LTE TDD: Bd.38 (2600 MHz) / Bd.40 (2300 MHz)
- ❑ Afruk-alarm (voor draagkoord)
- ❑ Water- en schokbestendig - IP67-norm
- ❑ Afmetingen: 62 x 46 x 18 mm
- ❑ Gewicht 54 gram (met batterij)
- ❑ Ingebouwde luidspreker en tril-functie
- ❑ Geïntegreerde GSM, SRD, GNSS, WIFI en BLE antennes.
- ❑ 750 mAh Li-ion batterij
- ❑ Compatibel met alle operators, zelfs internationaal
- ❑ Autonomie tot 7 dagen in stand-by, typisch: 3 dagen.
- ❑ Multi-constellatie satellietsgeolocalisatie (GPS, Glonass, Galileo)
- ❑ Localisatie binnenshuis via radiobaken*

*Optionele functies

D-5000 TOESTEL,
BEKIJK DE VIDEO



DE ONMISBARE D-5000

De D-5000 is een alarmsysteem voor alleenwerkers van de nieuwe generatie. Dankzij de geoptimaliseerde ergonomie is het discreet, licht, comfortabel en praktisch. Het kan op verschillende manieren gedragen worden: aan een riem, om de nek met of zonder badgehouder, om de pols of op kleding.



De D 5000 is uitgerust met een groot aantal BVA functionaliteiten om alarm te slaan in geval van gevaar: afruk-alarm, vrijwillig alarm, dat geactiveerd wordt door op de speciale SOS-knop te drukken, of door automatische detectie van verlies van verticaliteit en/of afwezigheid van beweging. De instellingen van het apparaat kunnen op afstand worden geconfigureerd en aangepast, en worden op intelligente wijze bijgewerkt.

ACCESSOIRES

Inbegrepen Accessoires (standaard) :

- ▣ Standaard oplader, USB-oplaadadapter, USB-kabel (opladen) en riemclip. De riemclip wordt niet altijd meegeleverd wanneer U voor een optioneel accessoire kiest.



Opmerking: De D 5000 wordt standaard geleverd met een "riemclip". Om het zo goed mogelijk aan te passen aan de dragers en aan hun beroep of omgeving, biedt het apparaat verschillende draagmogelijkheden. De instellingen van het apparaat worden ook aangepast door doomap volgens de manier van dragen van het toestel.



Optionele Accessoires :

▣ Karabijnhaak met riem

Een sterke en praktische karabijnhaak die gemakkelijk over werkkleding kan worden gedragen.



▣ Armband



▣ Draagkoord met of zonder badgehouder






▣ Oplaadaccessoire

Docking- en oplaadstation voor het model D 5000. Hiermee kunnen apparaten met hun accessoires worden opgeladen (behalve armband en riemkit). Compatibel met alle volgende D 5000 draagbare apparaten: riemclip, armband en draagkoord. De D-5000 wordt standaard geleverd met een USB-lader.

"Een intelligente oplaadoptie voor toestellen waarmee de D 5000 verticaal kan worden opgeladen en neergezet. Onbelemmerde toegang tot het display en de oplaadstatus, en gemakkelijk met één hand te plaatsen."



DOOMAP SERVICE, ONS ALL-INCLUSIVE AANBOD



Onze kant-en-klare oplossingen

Doomap biedt u met het model D-5000 een service met een verbinding naar onze meldkamer, waar onze gespecialiseerde meertalige operators in het Frans, Nederlands, Engels, Spaans en Catalaans 24 uur per dag, 7 dagen per week alarmmeldingen afhandelen en volledig onderhoud op afstand van uw apparaten verzorgen.

▣ Geolocatie

Elk outdoor evenement wordt standaard geolocaliseerd per satelliet via de GPS-, Glonass- en Galileo-constellaties.

▣ Multi-operator SIM-kaart

De service omvat verbinding met het multi-operator, multi-frequentie VoLTE en UMTS 2G/3G/4G M2M netwerk. Het speciale kenmerk van multi-operator SIM-kaarten is dat ze verbinding kunnen maken met het beste GSM-netwerk dat op hun locatie beschikbaar is. In het geval van een storing of uitval op het hoofdnetwerk, zal de kaart zoeken naar het best beschikbare netwerk en daar verbinding mee maken, zodat de continuïteit van de service gegarandeerd is. Bovendien verandert deze M2M SIM-kaart automatisch van netwerk afhankelijk van regionale of wereldwijde roaming. Deze Multi IMSI-technologie geeft voorrang aan het meest betrouwbare netwerk voor gegevensconnectiviteit en verbindt het apparaat daar automatisch mee op een manier die volledig transparant is voor gebruikers.

Hierdoor kan het toestel roamen met Orange, Proximus en Telenet, en kan het in beperkte werking gebruikt worden via sms-melding. Het apparaat werkt in de 27 landen van de Europese Unie en is compatibel met meer dan 440 operators (MNO's), waardoor 99% netwerkdekking gegarandeerd is.

▣ Doomap Supervision

Doomap Supervision: om uw BVA-vloot zo goed mogelijk te volgen, kunt u gebruik maken van het doomap Supervision platform, een real-time event history tool voor lone worker devices. Hiermee kunt u bijhouden of lone worker apparaten zijn in- of uitgeschakeld, of er bijvoorbeeld een vrijwillig of onvrijwillig alarm van een BVA heeft plaatsgevonden, of nog de geolocatie van een event.

Indoor geolocatie met radiobakenontvanger als optie verkrijgbaar. Vraag uw adviseur voor meer informatie.

**“ONZE OPLOSSINGEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP HUURBASIS
(ABONNEMENT) ZONDER
CONTRACTUELE DUURVERPLICHTING.
ZE ZIJN ALL-INCLUSIVE EN OMVATTEN
ALLE DOOMAP DIENSTEN.”**



Onderhouds-, leverings-, inbedrijfstellings- en opleiding voor dragers

▣ Termijn voor teleondersteuning :

De apparaten hebben standaard supervisie op afstand en kunnen daarom profiteren van de teleondersteuning. "Software-based"-interventies (herkalibratie, wijziging van de configuratie, revisie of aanpassing van de gevoeligheid, enz.) kunnen worden opgelost door teleondersteuning met behulp van een OTA-code (On the Air). Voor dit soort interventies kan de responstijd onmiddellijk zijn voor werkdagen, of binnen 24 uur, vanaf de aanvraag, voor niet-werkdagen.

▣ Servicetijd met terugkeer naar werkplaats :

Voor onderhoudsgevallen die naar de werkplaats moeten worden terug gekeerd, geldt een levertijd van 48/72 uur, binnen werkdagen. Retourzendingen na de klantenservice worden verzonden met een snelle koiersdienst zoals Chronopost of gelijkwaardig.

▣ Leverings- en inbedrijfstellingstijden :

De apparaten worden in onze werkplaatsen gekalibreerd, ingesteld en getest. Dit betekent dat ze volledig functioneel bij onze klanten aankomen, zonder dat er verdere instellingen moeten worden gemaakt. Zodra de bestelling van de klant is ontvangen, wordt er per e-mail een orderbevestiging gestuurd. De apparaten verlaten ons logistiek centrum en worden binnen 48/72 uur verzonden. Firmware-updates worden automatisch en op afstand uitgevoerd in FOTA-formaat (firmware on the air). Dit zorgt ervoor dat het systeem over de nieuwste technische ontwikkelingen beschikt.

▣ Inbedrijfstelling en training :

Elk apparaat is volledig operationeel, getest en goedgekeurd in onze Doomap werkplaatsen. De inbedrijfstelling is zo eenvoudig als het inschakelen van de stroom en het activeren van een alarm. Voor inbedrijfstelling na ontvangst van uw apparaten kunt u de videohandleiding volgen door op de volgende link te klikken: D-5000 inbedrijfstellingsvideo of door de QR-code hieronder te scannen.

U kunt ook contact opnemen met onze ondersteuningsdienst. Onze hotline kan direct met de begunstigde van het apparaat of een aangewezen persoon een training verzorgen. De inbedrijfstellingstijd hangt af van de organisatie van de klant, maar kan door Doomap worden uitgevoerd zodra de klant de apparaten ontvangt.

INBEDRIJFSTELLINGSVIDEO



LEVENSCYCLUS EN RECYCLING VAN PRODUCTEN

De productie van Doomap producten voldoet aan de Europese wetgeving ISO14001:2015, WEEE, REACH en RoHS 2. Het hele doomap productassortiment voldoet aan de groene waarden die ook nog eens bestaan uit talloze componenten die een compleet duurzaam concept creëren. Doomap recycleert en hergebruikt zoveel mogelijk. Alle binnenkomende kunststoffen en karton worden hergebruikt om de hoeveelheid afval niet te minimaliseren. Bij de productie wordt altijd gekeken naar de beste oplossing om afval te voorkomen. 100% van onze producten worden teruggewonnen en gerecycled, en Doomap doet niet aan "droge verkoop". Ons commercieel beleid en onze milieuverplichtingen bestaan voornamelijk uit het beschikbaar stellen van apparatuur op abonnementsbasis, met terugwinning van het materiaal aan het einde van het contract, zodat al onze productie wordt teruggewonnen en doorgegeven aan recyclingpartners.

doomap®

Rue de la Colonne 1A, 1080, Bruxelles, Belgique